

Cas clinique EasyTemp



A l'endroit de la préparation, remplir l'empreinte, réalisée avant la taille, avec EasyTemp et la positionner sur la zone préparée



Retirer l'empreinte pendant la phase élastique de la résine



Finir et polir